

Technische Daten:					
	Warenkorb [Ø/H/Beladung] [mm/mm/kg]	Drehzahl [min-1]	Heizleistung [kVA]	Spannung [V/Hz]	Maße B x T x H [mm]
TZ 5	180/120/2	600-1500	0,8	230/50	470x400x580
TZ 10	270/190/5	700-1100	2,1	230/50	700x500x950
TZ 25	380/250/15	500-800	4,1	400/50	710x90x1100
TZ 30	220/180/10	500-1400	1,3	230/50	475 x 630 x 915
TZ 100	430/280/50	300-1000	3	400/50	670 x 900 x 1035



Entgraten - Verrunden - Schleifen - Glätten - Polieren



**T**rocknungszentrifugen  
für die fleckenfreie Trocknung der Werkstücke nach dem Gleitschleifen

## Trocknungszentrifugen TZ 5, TZ 10 und TZ 25

zum Trocknen von schüttbaren Massenteilen

- stabiles Zentrifugengehäuse aus lackiertem Stahlblech
- Deckel und wasserführende Bereiche in Edelstahl
- Rotor zur Aufnahme von Körben
- stufenlose Drehzahlregelung
- thermostatisch regelbare Heißluft-Temperatur
- Sicherheitsverriegelung des Zentrifugendeckels
- Zeitschaltuhr 1 - 60 min
- Filtersäcke



Neben Schüttgut können auch empfindliche Teile in Sonderkörben getrocknet werden.  
Spezielle Ausführungen der Körbe, Siebe und Adapter auf Anfrage

## Trocknungszentrifugen TZ 30 und TZ 100

zum Trocknen von schüttbaren Massenteilen

- stabilem Zentrifugengehäuse aus lackiertem Stahlblech mit frontseitiger Wartungsöffnung und VA-Tischplatte (ohne Bodenverankerung aufstellbar)
- Rotor zur Aufnahme von Körben
- stufenlose Drehzahlregelung
- thermostatisch regelbare Heißluft-Temperatur
- elektronische Stillstandsüberwachung
- Sicherheitsverriegelung des Zentrifugendeckels
- Zeitschaltuhr



größere Trocknungszentrifugen auf Anfrage